




1. Binnenring
2. Buitenring
3. Rollichaam: kogel, rol, naald, kegel, ton, toroidale rol
4. Kooi
5. Afdichting
6. Buitenringmantel
7. Boring binnenring
8. Schouder van binnenring
9. Schouder van buitenring
10. Borringgroef
11. Borgring
12. Zijvlak buitenring
13. Groef voor afdichting
14. Loopbaan buitenring
15. Loopbaan binnenring
16. Groef voor afdichting
17. Zijvlak binnenring
18. Afkanting
19. Gemiddelde diameter
20. Totale lagerbreedte
21. Spoorkraag
22. Opsluitflens
23. Contacthoek
24. Asring
25. Rollenset
26. Huisring
27. Bolvormige huisring
28. Komvormige instelring




GROEFKOGELLAGER



KEGELLAGER




DUBBELZIJDIG WERKEND TAATSLAGER




TONTAATSLAGER

1. Huiskap
2. Huisonderhelft
3. Huisvoet
4. Bevestigingsbout
5. Dekselbout
6. Markering
7. Vetrnippel
8. Gat voor hyssoog



STAAND LAGERHUIS

1. Cilinderlager
2. Vierpuntslager
3. Lagerhuis
4. As
5. Asborst
6. Asdiameter
7. Opsluitplaatje
8. Radiale asafdichting
9. Afstandsring
10. Huisboring
11. Huisdeksel
12. Borgring



LAGEROPSTELLING

bron: SKF

Apeldoorn
(055) 538 47 47
apeldoorn@duursma.nl

Almelo
(0546) 54 20 88
almelo@duursma.nl

Arnhem
(026) 354 20 66
arnhem@duursma.nl

Deventer
(0570) 63 84 99
deventer@duursma.nl

Eersel
(0497) 51 25 02
eersel@duursma.nl

Heerenveen
(0513) 33 42 87
heerenveen@duursma.nl

Hengelo
(053) 480 84 77
hengelo@duursma.nl

Lelystad
(0320) 28 53 40
lelystad@duursma.nl

Nijkerk
(033) 455 50 00
nijkerk@duursma.nl

Tilburg
(013) 542 08 66
tilburg@duursma.nl

Veenendaal
(0318) 58 85 25
veenendaal@duursma.nl

Veghel
(0413) 34 85 50
veghel@duursma.nl

Waalwijk
(0416) 56 20 40
waalwijk@duursma.nl

Weert
(0495) 53 67 67
weert@duursma.nl

Zuidbroek
(0598) 82 09 30
zuidbroek@duursma.nl

Zwolle
(038) 425 09 50
zwolle@duursma.nl

